



Zur nachträglichen Endlageneinstellung, müssen die Motorkabel vom Schalter abgeklemmt und an die Einstellbox angeklemmt werden. Erst danach können die Endlagen laut Einstellanleitung neu programmiert werden!

Diese Kabel gehen an den Schalter. Die Kabel vom Schalter lösen und an die Einstellbox anschließen. Weiß auf weiß, schwarz/weiß auf schwarz. Zusätzlich das lose Einstellkabel anschließen.